

NCCO1702

Pöytämalli

Laite sopii käytettäväksi pienemmissä tiloissa, kuten pienissä varastuhuoneissa, toimistoissa tai sitä voidaan käyttää paikoissa, joissa esiintyy paikallisia liuotinvuotoja. Se sisältää maailmanlaajuisesti patentoitua NCCO-tekniikkaa ja sopii erinomaisesti hajujen, bakteerien/virusten, VOC-yhdisteiden ja formaldehydin poistoon.

- ▲ Saatavilla kahdella jännitevariantilla (AC 110-240V / 50-60Hz)
- ▲ Sisältää useita tiloja, m.l. ECO- ja TURBO -tilat.
- ▲ Käytetään tyypillisesti 40 - 60m²:n kokoisissa tiloissa*
- ▲ Teollisuuden pisin suodatinikä.



NCCO:n edut

Nanoeristettyyn katalyyttiseen hapetus-tekniikkaan perustuva suodatinjärjestelmä

- ▲ Desinfioi ja vangitsee hajut.
- ▲ Vähentää ilmanvaihtojen määrää.
- ▲ Poistaa tehokkaasti bakteereja, viruksia ja TVOC-yhdisteitä (mukaan lukien formaldehydi)
- ▲ Suojaa työntekijöiden terveyttä - tarjoaa paremman työskentely-ympäristön ja lisää tuottavuutta.
- ▲ Kerää allergeenit.
- ▲ Estää hengitysteitse tapahtuvan altistumisen suspensiohiukkasille.
- ▲ PM2.5:n ja hapen pitoisuus ylittää erinomaiseen sisäilman laatuluokkaan (Indoor Air Quality, IAQ).

Missä sitä käytetään?

- ▲ Sairaalat
- ▲ Eläinsairaalat.
- ▲ Lääketeollisuus. Hoitokodit
- ▲ Hotellit ja toimistot.
- ▲ * Poistotehokkuus riippuu käytössä olevan tilan sisältämistä ilmansaasteen lähteistä.

Algol Diagnostics Oy
Karapellontie 6
02610 Espoo, Finland
etunimi.sukunimi@algol.fi
Puh. +358 9 50991
www.algoldiagnostics.fi

NCCO1702

Erillinen yksikkö



Tuote-erittely

Virtalähde		AC 110 - 240V / 50 - 60Hz			
Sähkön kulutus	ECO-tila	16W			
	Turbo-tila	40W			
Ilmavirran määrä	ECO-tila	<80cmh / <47.0 cfm			
	Turbo-tila	230cmh / 135.4 cfm			
Melutaso	ECO-tila	38dB			
	Turbo-tila	57dB			
Sovellettava huonetilan koko *		40 – 60m ²			
Laitteen mitat		300 (P) x 210 (L) x 480 (K)mm			
Paino		7kg			
Pakkauksen ja pahisen pakkauslaatikon mitat	Koneikko	350 (P) x 267 (L) x 605 (K)mm			
	Pahvinen pakkauslaatikko	360 (P) x 280 (L) x 620 (K)mm			
	NT/GW pahvista pakkauslaatikkoa kohti	7kg / 8.5kg			
	Tarra	Tunnistetarra, NCCO-tarra, varoitustarra, suodattimen vaihtotarra			
	Pakkaustiedot	Pääyksikkö x 1, esisuodatin x 2, HEPA-suodatin x 2, NCCO-reaktori x 2, virtajohto x 1(BS-/CCC-pistokkeet), perinteinen kiinankielinen /englanninkielinen / yksinkertaistettu kiinankielinen, A5 käyttöohje, 4C lahjarasia			
Käsittelyjärjestelmä	Vaihe 1	Vaihe 2	Vaihe 3	Vaihe 4	
	Esisuodatin	Aktiivinen O ₂ -generaattori	HEPA-suodatin	NCCO-reaktori	
Käsittelyjärjestelmän toiminta	Sieppaa pölyhiukkaset, karvat ja lemmikkien hilseet	Neutralisoi allergeenit, bakteerit ja virukset. Tehostaa VOC-yhdisteiden hajoamista	Sieppaa siitepölyä, allergeeneja, bakteereja, viruksia ja PM2.5-hiukkasia	Poistaa kaasumaiset hajut. Hajottaa VOC-yhdisteitä ja formaldehydiä. Järjestelmä uusiutuu automaattisesti	

* Poistotehokkuus riippuu käytössä olevan tilan epäpuhtauksia sisältävien lähteiden lukumäärästä.

RHT International Limited

BLOCK B, 2/F, GOODWILL INDUSTRIAL BUILDING, 36-44 PAK TIN PAR STREET,
TSUEN WAN, N.T., HONG KONG

▲ TEL: (852) 2417 0075 ▲ FAX: (852) 2415 9349 ▲ EMAIL: info@int.rhtair.com

▲ WEBSITE: WWW.INT.RHTAIR.COM

RHT

Your Air Treatment Partner